



P09.41-2386-09

1 Refroidisseur d'air de suralimentation
2 Vis
3 Vis

4 Traverse avant
5 Vis
6 Écrous

7 Vis
8 Virole de ventilateur
9 Supports

	Déposer, poser		
Danger !	Risque de blessure par coincement ou écrasement des doigts lors des travaux de dépose, de pose et de réglage sur les capots, portes, couvercles et sur le toit ouvrant.	En présence de pièces en mouvement, aucune partie du corps ni membre ne doit se trouver dans la zone de déplacement.	AS00.00-Z-0011-01A
Danger !	Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur	Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui prescrits par le constructeur du véhicule pour le placement sur le pont élévateur.	AS00.00-Z-0010-01A
1	Déposer le pont de radiateur	Type 164 Type 251	AR62.30-P-2300GZ AR62.30-P-2300RT
2	Déposer le canal d'admission d'air moteur à gauche et à droite		
3	Débrancher le flexible d'air de suralimentation avant le refroidisseur d'air de suralimentation (1)	Pose: Contrôler l'état des bagues d'étanchéité et les remplacer si nécessaire, pour éviter des fuites.	AR09.41-P-8621GZB
4	Débrancher le flexible d'air de suralimentation après le refroidisseur d'air de suralimentation (1)	Pose: Contrôler l'état des bagues d'étanchéité et les remplacer si nécessaire, pour éviter des fuites.	AR09.41-P-8625GZB
5	Déposer le pare-chocs avant	Type 164 Type 251	AR88.20-P-2000GZ AR88.20-P-2000RT
6	Dévisser les vis (2) en haut du châssis de ventilateur (8)		
7	Dévisser les vis (3) en bas du châssis de ventilateur (8)		
8	Enlever la vis (7)		
9	Dévisser les écrous (6) et retirer les vis (5)	Type 164 Type 251	*BA62.30-P-1004-02D *BA62.30-P-1002-02E
10	Enlever la traverse avant (4)	La démonter juste assez pour pouvoir sortir le châssis de ventilateur (8).	
11	Retirer le châssis de ventilateur (8)		
12	Déclipser le refroidisseur d'air de suralimentation (1) des fixations (9) sur le radiateur		
13	Déposer le refroidisseur d'air de suralimentation (1)		
14	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

<p>⚠ Danger !</p> <p>15</p>	<p>Risque d'accident si le véhicule démarre tout seul alors que le moteur tourne. Risque de blessure suite à des contusions et des brûlures en intervenant durant le démarrage et lorsque le moteur tourne.</p> <p>Effectuer une marche d'essai du moteur</p>	<p>Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. Porter des vêtements de travail fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en rotation.</p>	<p>AS00.00-Z-0005-01A</p>
------------------------------------	---	---	---------------------------

Nm Jupe avant avec raidisseur avant

Numéro	Désignation	Type 164.1	Type 164.8
BA62.30-P-1004-02D	Vis traverse sur caisson anticollision Nm	18	18

Nm Jupe avant avec raidisseur avant

Numéro	Désignation	Type 251
BA62.30-P-1002-02E	Vis traverse sur caisson anticollision Nm	18