

Utilisation

TYPE 171, 203, 204, 207, 209, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230

Outil d'expulsion et d'emmanchement pour silentblochs de barre transversale, de tirant et bras de suspension

TYPE 164, 169, 245, 251

Outil à chasser et à emmancher pour roulement de roue d'essieu avant et d'essieu arrière.

