

Numéro de document : pe91.16-p-2000-99a

Titre de document : Schéma électrique de l'abaissement des appuie-tête à l'arrière (KAF)

Désignation abrégée

Position :

A37	Unité de commande pneumatique, fonctions combinées	8 B
F4	Boîte à fusibles arrière	6 L
F4f5	Fusible 5	6 K
K40/2	Module à fusibles et à relais, conducteur	2 B
N10/1	Module de saisie des signaux et de commande (SAM) côté conducteur	5 B
S6/1	Ensemble interrupteurs cockpit	4 L
S6/1s3	Contacteur déblocage d'appuie-tête arrière	4 L
W1	Masse principale (derrière combiné d'instruments)	2 E
W18	Masse, traverse siège avant gauche	4 G
W19	Masse, traverse siège avant droit	7 E
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN)	8 L
X4	Connecteur borne 30, plancher gauche	3 G
Z7/30	Douille d'extrémité borne 30 non protégée	1 E
Z7/30	Douille d'extrémité borne 30 non protégée	3 E

