


Numéro de document : pe82.00-p-2710-97ba

Titre de document : Schéma électrique - bus MOST


Désignation abrégée / Désignation :

Position :

A0	Explication des repères de couleur	
A2	Autoradio	4A
A2	Autoradio	9A
A2/10	Tuner TV (MOST)	14L
A2/13	Amplificateur audio	13A
A2/13	Amplificateur audio	29A
A2/56	Autoradio et unité de navigation	8A
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	4L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	9L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	25L
A35/1	Calculateur installation mains libres	34A
A35/11	Calculateur commande vocale	19A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMMAND	24A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMMAND	
A90/1	Tuner TV combiné (analogique/numérique)	14L
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	19L
N93/1	Calculateur gateway audio	34L
U43	Valable pour CEE	1A
U43	Valable pour CEE	6A
U52	Valable pour {[Japan]}	1B
U52	Valable pour {[Japan]}	22A
U761	Valable pour bus MOST avec équipement minimal	1A
U762	Valable pour bus MOST avec équipement maximal	6A
U762	Valable pour bus MOST avec équipement maximal	22A
X30/8	Connecteur signal réveil	15G
Z100/2	Douille d'extrémité signal réveil	23F



19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Page 2 de 3

